



CERRADURA CON CLAVE

DESCRIPCIÓN

La Cerradura con Clave está pensada para instalación en racks de barpa. Ayuda a proteger el rack por medio de una clave.



INSTRUCCIONES

1º paso - Utilizar la llave para abrir la cerradura, sin utilizar la clave.

2º paso - Introducir la clave para abrir la cerradura. La clave original es: 0,0,0

3º paso - Para cambiar la clave, girar el pomo 15 grados en sentido contrarrelo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Peso Unitario (kg)	Caja Interior		Caja	
		Dimensiones (mm)	Cantidad (un)	Dimensiones (mm)	Cantidad (un)
82390704100	0,64	180x50x48	1	570x230x180	36



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.

Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b60_1 | fecha: 05/24
aprobado por: Ana Barbosa