



Serie Norma 800 - DE 38U HASTA 47U




Advertencia de seguridad – No te subas, balancees o agites el armario. Solo alguien con buenas habilidades mecánicas y que tenga experiencia debe instalar este armario. Nunca excedas la capacidad de carga máxima. Si no entendiste este manual de instrucciones, ponte en contacto con nosotros info@barpa.eu









Para el primer paso vas a necesitar el panel superior **(5)**, el panel inferior **(10)** y 2 x conjunto de marco **(6)**. Coloca los conjuntos de marcos tumbados para atornillar los paneles con 16 tornillos M8*12 **(C)** y tuercas M8 **(D)** como se muestra en la imagen.




Atornilla los paneles de entrada de cables (11) a los paneles superior e inferior, y las ruedas (12) en el panel inferior por medio de 24 x tornillos M5*10 (A);





Con el armario en posición vertical, monta las 4 barras para sujetar los perfiles **(4)** con 24 x tornillos Mó*12 **(B)** en las esquinas y centro del armario;




Este paso es opcional. Atornilla los espaciadores de montaje a las barras horizontales por medio de los 24 x tornillos M6*12 **(B)**;








Con 12 x tornillos M5*10 (A) fija los guía-cables verticales (7) a los espaciadores de montaje;




Fija este accesorio al marco por medio de $2 \times tornillos$ M5*10 **(A)**;




Instala la puerta delantera (1) y la puerta trasera (7);

9



10



Coloca los paneles laterales (2) y...

¡Ya está listo!

Precaución – Para evitar cualquier tipo de daño asegúrate que hay suficiente espacio para una ventilación adecuada. Asegúrate que no se excede una temperatura 40°C – 104°F.

Accesorios que pueden ser utilizados con tu Norma:

- Paneles ciegos;
- Bandeja;
- Bandeja deslizante;
- · Cajón;
- Termostato Digital;
- Unidad de Ventilación;
- Guía-cables;
- Cerradura con Clave.